

SILENUM er ørepropper for gjentatt bruk i **størrelsen M**, og kan brukes med eller uten nakkebånd. Det bør benyttes ørepropper dersom støynivået overgår 85 dB(A).

## Bruk

Påse at øreproppen har riktig størrelse og sitter godt. Drei øreproppen lett når du setter den dypt inn i ørekanalen, og trekk samtidig yttreøret (med hånden på motsatt side til hjelp) litt oppover slik at ørekanalen blir rettere. Dersom øreproppen ikke skulle sitte godt etter at den er satt inn og støynivået fortsatt er for høyt, slik at lyden ikke er dempet godt nok, bør du benytte en annen modell eller en annen form for hørselsvern.

## Oppbevaring - lagring - deponering

Oppbevar øreproppen i den medfølgende emballasjen, før og etter bruk, sørg for at den holdes ren. Påse at øreproppen lagres på et tørt sted (maksimalt ved romtemperatur) og ikke utsettes for sollys. Dersom materialet herdes er ikke beskyttelsen garantert. øreproppen kastes i en avfallsbøtte.

## Rengjøring

Etter bruk, vaskesøreproppen med vann og mild såpe, og legges deretter tørket tilbake i emballajen. Hørselsvern kan påvirkes av visse kjemikalier, mer informasjon i den forbindelse fås hos produsenten.

## Anvendelse

Øreproppen egner seg utelukkende til bruk som hørselsvern og skal kun føres inn i øregangen. Det må ikke foretas mekaniske endringer på øreproppen. ørepropper må monteres og rengjøres i henhold til produsentens instruksjoner. øreproppen skal brukes kontinuerlig der støynivået er høyt for å sikre at den tilbyr den beskyttelsen som er angitt.

## Advarsel

Dersom øreproppene er koblet med en forbindelsessnor, må denne ikke brukes dersom det kan være fare for at snoren kan henge seg fast i noe eller noe kan hekte seg fast i den. Dersom instruksjonene over ikke følges, kan øreproppenes beskyttelse og funksjon bli kraftig redusert. Dette kan eventuelt medføre konsekvenser som Audio Protect AG ikke kan holdes ansvarlig for. Audio Protect AG gir ingen garanti for at man kan høre eller oppfatte eventuelle alarmsignaler og kommunikasjon når ørepropper benyttes.

Frekvens Hz	Isolering	Standard- avvik/dB	APV - Mf - sf dB	Frekvens Hz	Isolering	Standard- avvik/dB	APV - Mf - sf dB
63	23.5	4.9	18.6	125	23.5	3.6	19.9
250	21.6	4.1	17.5	500	21.7	3.0	18.7
1000	23.6	3.3	20.3	2000	27.3	4.2	23.1
4000	24.9	3.9	21.0	8000	20.3	3.1	17.2
<b>SNR = 22 dB</b>		<b>H = 21dB</b>		<b>M = 20 dB</b>		<b>L = 19 dB</b>	

Øreproppen oppfyller kravene i PSA-forordning (EU)2016/425 og er kontrollert i henhold til EN352-2:2002 (DIN EN352-2:2003) Testsertifikater og samsvarserklæringer finnes på: [www.earline.ch](http://www.earline.ch)

**Produsent:** JRENUM Gehörschutz AG - Freie Strasse 20 - 4001 Basel - Schweiz - [www.jrenum.com](http://www.jrenum.com)

**Notified Body:** PZT GmbH - An der Junkerei 48F - 26389 Wilhelmshaven - Deutschland - Nr. 1974

