

Käyttöohjeet - vaahтомуovitulpat EasyPlug

EasyPlug on M-kokoinen kertakäyttöinen korvan tulppasuojain, Vjota voidaan käyttää joko niskanauhan kanssa tai ilman. Kuulonsuojaimia käytetään, kun melutaso saavuttaa tai ylittää 85 dB(A). Tulppasuojain työnnetään sisälle korvaan, ja oikein käytettynä se suojaa haitalliselta ja vaaralliselta melulta. Muu käyttö on käyttötarkoituksen vastaista eikä näin ollen sallittua.

Käyttö

Varmista, että tulppasuojain on korvaasi oikean kokoinen niin, että se istuu hyvin. Tulppasuojaimia on rullattava sormien välissä niin, että ne painuvat kasaan ja lämpenevät. Tällöin ne mukautuvat korvakäytävään ja tukkivat sen tiiviisti. Työnnä tulppasuojain syväälle korvakäytävään siten, että vedät samalla korvalehteä (vastakkaisen puolen kädellä pään yli) hieman ylöspäin, jotta korvakäytävä suoriutu. Kun tulppa on paikallaan korvakäytävässä, päästä irti korvalehdestä ja paina tulppaa, kunnes se on laajentunut korvakäytävään ja tiivistänyt sen kokonaan. Mikäli tulppasuojain ei istu hyvin korvakäytävässä ja melun lähde on niin voimakas, ettei riittävää eristystä synny, kokeile toista tulppasuojainmallia tai jotakin muuta kuulonsuojaustapaa.

Varastointi ja hävittäminen

Pidä tulppasuojaimet puhtaina säilyttämällä ne ennen käyttöä mukana toimitettavassa pakkauksessa. Säilytä tulppasuojaimet kuivassa paikassa (korkeintaan huoneenlämmössä) suojattuna auringonvalolta. Jos tulppien materiaali kovettuu, ei suojaa voida enää taata. Hävitä tulppasuojaimet roska-astiaan.

Puhdistus

Tulppasuojaimia ei pestä käytön jälkeen vaan ne hävitetään.

Käyttötarkoitus

Tulppasuojaimet soveltuvat vain kuulonsuojaukseen ja saa työntää ainoastaan korvakäytävään. Tulppasuojaimet laitetaan paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Melualueella tulppasuojaimia on pidettävä keskeytykseksettä, jotta suojaus voidaan taata.

Varoitus

Narulla toisiinsa kiinnitettyjen tulppasuojaimien narua ei saa käyttää, mikäli on olemassa vaara, että tulppien välinen naru käytön aikana jää kiinni johonkin. Mikäli edellä esitetyillä ohjeilla ei noudateta oikein, saattaa tulppien toimivuus ja niiden antama suoja heikentyä merkittävästi. Tällä saattaa olla käyttäjälle seurauksia, joista Audio Protect AG:ta ei voi asettaa vastuuseen. Audio Protect AG ei anna takeita siitä, että kaikenlaiset varoitussignaalit tai kaikki viestintä on kuultavissa tai havaittavissa tulppasuojien käytön aikana.

earplug size: L = 24mm Ø front = 11.5mm Ø back = 12.5mm

Taajuus HZ	Äänieristys	Standardi- poikkeama/dB	APV - Mf - sf dB	Taajuus HZ	Äänieristys	Standardi- poikkeama/dB	APV - Mf - sf dB
63	24.1	4.6	19.5	125	29.4	5.2	24.2
250	33.9	5.9	28.0	500	36.6	6.4	30.2
1000	35.5	5.9	29.6	2000	35.8	3.9	31.9
4000	45.1	3.6	41.5	8000	45.7	5.7	40.0
SNR = 34 dB		H = 34 dB		M = 31 dB		L = 29 dB	

CE 2777
Version 2: 20.01.2020

Nämä tulppasuojaimet ovat EU:n henkilösuojainasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/425 henkilösuojaimista) mukaiset ja testattu standardin EN 352-2:2002 (DIN EN352-2:2003) mukaisesti. Testisertifikaatin ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta: www.earline.ch/easyplug/

Produzent: Audio Protect AG - Steinhaldenstrasse 24 - 8954 Geroldswil - Schweiz - info@audioprotect.ch

Notified Body: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland



EASYPLUG